

## **OLLI TT 800 pallotykin käyttöohjeet**

- 1) Laita töpseli pistorasiaan ja paina RESET vikavirtasuojasta.
  
- 2) Säädä pallotykki antamaan palloa kuten itse haluat säätölevystä.
  - Ylimmäinen säädin: pallojen syötön on/off ja pallojen syötön nopeus
  - Keskimmäinen: ylä/alakierre
  - Alimmainen: pallon nopeus
  - Vihreä nappula säätelee pallon lentoradan korkeuden
  
- 3) Tästä katsottuna pallotykin vasemmalla alhaalla oleva vipu säätelee pallon ampumisen joko yhteen tai kahteen paikkaan, sekä miten kapealle/leveälle sektorille pallotykki pallon ampuu. Vipu vasemmalle vedettynä on ns. nolla-asento, eli tykki ampuu vain yhteen kohteeseen.
  
- 4) Kytke virta päälle punaisesta kytkimestä. ON/OFF
  
- 5) Muista aina sammuttaa pallotykki harjoitusten välissä kun keräät siihen palloja tai pidät taukoa.
  
- 6) Nauti tenniksestä!